

Induktionshäll och ugn

Din spishäll och ugn kommer från IKEA.

Garantitiden för dessa är fem år.

Utförliga skötselanvisningar finns i IKEA:s bruksanvisning som ligger i ett skåp i köket vid inflyttning.

Sätt gärna in bruksanvisningen här så har du allt samlat.

Till ugnen tillhör en plåt.

Plåtar går inte att köpa på varuhusen utan vill du komplettera med en till, beställer du den via IKEA:s kundservice på telefon: 0775-700500.

Viktigt!

För att induktionshällen ska fungera måste kokkärlen vara av järn.

Även vissa typer av rostfritt stål fungerar.

Det går inte att använda kokkärl av glas eller aluminium.

Ett enkelt sätt att testa om ett kokkärl fungerar är att se om en kylskåpsmagnet fäster på det.

Spishäll med induktion

Spishällen är en induktionshäll vilket innebär att induktionshällen inte blir varm i sig utan det är endast kastrullen eller stekpannan som värms upp. Verkningsgraden blir högre än på en vanlig spishäll.

Rengöring av häll

Det finns speciella rengöringsmedel som är anpassat för hällen.

De anpassade medlen lägger en skinande och smutsavvisande hinna över hällen så det blir enklare att hålla den ren.

Om du är noga med att rengöra hällen efter varje gång du lagat mat så bränns inte maten fast.

Om något kokat över är det viktigt att du tar bort det.

Lättast är att använda en speciell skrapa som är anpassad för glaskeramikhällar.

Använd inte hällen som avlastningsyta då det blir repor i hällen.

Rengöring av ugn

Ta alltid bort fläckar på en gång. Använd vatten och lite diskmedel när du gör rent den.

Torka av med en mjuk duk.

Om något fel uppstår Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 "Felanmälan".

Ange serienummer och servicenummer som finns påklustrat på vitvaran.

