

## Microvågsugn

5 årsgaranti

Din microvågsugn kommer från IKEA. Garantitiden för den är fem år. Utförliga skötselanvisningar finns i IKEA:s bruksanvisning som ligger i ett skåp i köket vid inflyttning. Sätt gärna in bruksanvisningen här så har du allt samlat.

### Rengöring

Att rengöra microvågsugnen invändigt blir lättare om du fyller en djuptallrik med vatten och lite diskmedel, eventuellt några citronskivor så blir det en härlig doft.

Låt blandningen koka i micron ca 30 sekunder.

Ta ut tallriken. Nu lossnar fett och matrester mycket lättare - rengör insidan med fuktad trasa.

### Om något fel uppstår

Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 "Felanmälan".

Ange serienummer och servicenummer som finns påklustrat på vitvaran.

