

Spiskåpa

Matlagning och vädring

Öppna inte köksfönstret när du lagar mat.

Gör du det sprids matoset i hela lägenheten.

Luften som kommer in genom fönstret gör att det bildas ett övertryck i köket vilket medför att luft och matos drivs ut i resten av lägenheten.

Spiskåpan kan inte suga upp matoset om fönstret är öppet i köket eftersom luftcirkulationen runt kåpan störs.

Öppna fönstret i angränsande rum istället och ha dörren till köket stängd.

Det skapar ett undertryck i köket och ventilationsspringan som finns under dörren räcker för att den friska luften ska kunna komma in.

Regelbunden rengöring av fettfiltret är viktigt, dels för brandsäkerheten men också för att bibehålla effektiviteten.

Rengör filtret med vatten och diskmedel eller diska filtret i diskmaskinen.

Vi rekommenderar att man rengör filtret minst två gånger per år.

Om något fel uppstår

Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 "Felanmälan"